

PREPARACIÓN DE LA PARED

(sólo para revoque plástico, fibrado o ladrillo visto con sílica)



Tomado superficial de juntas.



Desbaste de imperfecciones una vez seco el mortero adhesivo.

TERMINACIONES INTERIORES

Revestimientos Cerámicos

En locales húmedos los cerámicos se colocan directamente sobre la pared evitando la realización del acotado hidrófugo y el revoque grueso. Para la colocación se puede usar el mortero adhesivo retak®.

Yesos o empujes plásticos

Se aplica el empuje directamente sobre la pared. Sobre las instalaciones, encadenados y bordes de aberturas debe reforzarse con malla de fibra de vidrio.

REVOQUES PLÁSTICOS retak®

Bases flexible retak®

Se aplica con llana a modo de empuje para uniformizar la superficie. Reduce el consumo del material de terminación y facilita su aplicación. Colocar la malla de fibra de vidrio en los lugares recomendados.

Fondo caler

Se aplica con rodillo para nivelar el sacroto.

Texturado o proyectable

Según la textura elegida se aplica con llana plástica, rodillo o tolo de proyectar. En una sola aplicación asegura protección definitiva con un excelente nivel de terminación y color.

REVOQUES CEMENTICIOS

El revoque Fibrado se aplica directamente sobre la pared con llana metálica. El espesor es de aprox. 3 mm. El revoque monocapa se aplica en forma tradicional con un espesor mín de 1 cm. La superficie a revocar debe pintarse previamente con la imprimación retak®. Recomendado en obras donde se requiera mayor espesor de revoque (ej. en construcciones con estructura independiente).

Para todos los revoques cementicios se recomienda la incorporación de malla de vidrio en los lugares recomendados (ej. encadenados, encuentros con hornos, bordes de aberturas, etc.)



Revoque Fibrado o Monocapa retak®

Terminación

Tanto el fibrado como el monocapa pueden ser terminados con pinturas al látex o plásticas (ej. retak® proyectable aplicado a rodillo).